

Настройки в автоматическом режиме



Определяется как по концентрации PM2,5, так и по разнице влажности, что хуже.



PS: Существует настройка гистерезиса между двумя уровнями, когда значение увеличивается и уменьшается. При достижении влажности 60% в помещении подача воды на фильтр автоматически прекращается. Подача воды возобновится при снижении влажности менее 60%.