

№ Изделия	Серийный номер	
Магазин	Дата покупки число/месяц/год	
Покупатель	Фамилия И. О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею.
№ Магазин	Название и адрес магазина (штамп или печать продавца)	

Годовая гарантия

- 1) Все компоненты устройства, J-100, отпущенные с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение одного года с момента приобретения покупателю гарантируется бесплательная замена defective частей в пределах оговоренных настоящим гарантий условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства и/или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации;
- 2) Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные воздействием электрической энергии или внештатными в работу внутренних частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к негравитационной системе энергии или напряжения, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по причине природных катастроф;
- 3) Гарантия не распространяется на аксессуары, запасные части и аккумуляторные батареи;
- 4) Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине использования некачественных или неоригинальных комплектующих, не прошедших проверку качества нашей компанией;
- 5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.

AIC Climatexnik SPA ITALY
Производитель:
SHANGHAI NEO.TEC ELECTRON CO., LTD.
4501 HU QING PING HIGHWAY, SHANGHAI, CHINA
Шанхай НЕО ТЕК Электроникс компани, Китай


Сервисный центр: Москва, ул. Автомоторная 2.
ООО «Ремосервис-СЕ»
Телефон: (095) 4564261, 4544591, 4567785, 4568
Гарантия 1 год. Срок службы 2 года



Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Выработка активного кислорода	Габариты	Вес	Объем
XJ-100	6 В постоянного тока	4 сухих батареи	≤0,08 мг/м3	130 x 65 x 80 (мм)	190 г	250 л

Официальный сайт AIC
<http://www.airincom.ru>



- **Мощный стерилизатор**
Очиститель XJ-100 мгновенно заполнит Ваш холодильник озоном (O³), уничтожает 96 % бактерий, грибов и плесени в загрязнённых продуктах питания и овощах.

- **Устраняет неприятный запах**
Очиститель XJ-100 быстро уничтожит неприятный запах в холодильнике, предотвращая тем самым взаимное загрязнение между продуктами.

- **Разрушает пестициды**
Очиститель XJ-100 эффективно разрушает ядовитые пестициды на поверхности фруктов и овощей.

- Очиститель XJ-100 может сдерживать процесс гниения фруктов и овощей одновременно с их стерилизацией и удалением неприятного запаха. Тем самым можно увеличить срок годности продуктов (мяса, фруктов и овощей).

- Технические характеристики

1. Эффективный объем: 250 литров
2. Концентрация O_2 : $<0,5 \text{ мг/см}^3$
3. Источник электропитания: 4 батарейки питания(6В) тип С
4. Потребляемая мощность: непрерывная работа в течение 3 месяцев после каждой смены аккумуляторов
5. Микрокомпьютер управляет автоматической стерилизацией холодильника через каждые 2 часа. Когда устройство работает, индикатор нормального рабочего режима мигает непрерывно, а мигание этого индикатора каждые 15 секунд означает режим ожидания.

- Способ применения устройства

1. Поверните панель основания по часовой стрелке, установите качественные батареи в соответствии с полярностью (маркировкой (+) и (-)).
2. Очиститель имеет возможность выбора между рабочими режимами "Hi" и "Lo". Включите очиститель. Сначала он в течение 30 минут будет непрерывно выполнять дезодорирование и стерилизацию, а затем запустит автоматическую циркуляцию. В режиме "Lo" после первых 30 минут работы устройство переключается на циклическую работу в течение 150 секунд в час. В режиме "Hi" устройство циклически включается на 4 минуты каждый час и выполняет стерилизацию.
3. Поставьте рабочий очиститель в верхнюю секцию холодильника и закройте дверь. Поскольку озон (O3) тяжелее воздуха, он будет опускаться и заполнит весь холодильник. Если объем холодильника больше 250 л или ощущается сильный неприятный запах, задайте режим HI.

4. Мигание кра ной лампочки во время работы означает низкий уровень зарядки батарей и необходимость заменить батареи.

- Предупреждение

1. Не держите очиститель в условиях сырости и высокой температуры.
2. Если Вы предполагаете не пользоваться очистителем в течение длительного времени, выньте батареи во избежание появления коррозии деталей по причине утечки электролита из батарей.
3. Не роняйте очиститель и не подвергайте его сильным ударным нагрузкам.

- Особое внимание

Не вынимайте рабочий очиститель из холодильника. Из-за низкой температуры в холодильнике, при сопоставлении с наружным воздухом на корпусе и внутри очистителя будет конденсироваться вода. Эта вода вызовет коррозию батарей, а впоследствии равление металлических деталей и неисправность очистителя.

При замене батарей выньте очиститель и оберните его чистым полиэтиленовым пакетом. Подождите, пока температура очистителя не поднимется до комнатной, и только после этого выньте батареи.

После 2 месяцев непрерывного использования следует проверить напряжение батарей. Способ проверки: выключите очиститель, затем включите его снова. Повторите эту процедуру несколько раз. Мигание зелёной лампочки показывает, что батареи находятся в хорошем состоянии. Мигание красной лампочки означает, что батареи следует заменить.

