



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
AIC AC2502

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПАРЕНИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ УВЛАЖНЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ
ОТСУТСТВИИ ВОДЫ
АРОМАТИЗАЦИЯ
ВЕРХНИЙ ЗАЛИВ

ВОСЬМИЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА
ТАЙМЕР



Внимательно прочтайте это руководство
пользователя перед использованием прибора.
Пожалуйста, сохраните его.

Это устройство работает только от сети питания
переменного тока напряжением 220-240В.
Не подключайте этот прибор к сети питания
с другим напряжением.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ

Ультразвуковой увлажнитель действует по принципу высокочастотных ультразвуковых колебаний, разбивая воду на мельчайшие капельки размером 1-5 мкм, и при помощи встроенного вентилятора распыляет их в воздухе, равномерно его увлажнения. Подтвердившая свою эффективность ультразвуковая технология увлажнения широко применяется в различных областях.

ПРЕИМУЩЕСТВА УВЛАЖНИТЕЛЯ AIC AC2502

- Прибор эффективно увеличивает относительную влажность в помещении.
- Снижает (устраняет) электростатические заряды.
- Предотвращает различные заболевания.
- Положительно воздействует на поверхность кожных покровов, сохраняя внешний вид и молодость кожи.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

- Приятный внешний вид и оригинальное дизайнерское решение.
- Легкое пополнение водяного резервуара сверху.
- Встроенное устройство безопасности отключает прибор автоматически, когда вода закончится.
- Низкое энергопотребление и бесшумность работы.
- Высокое качество преобразователя гарантирует надежную работу и выполнение технических характеристик.
- Регулировка производительности.
- Реализована возможность использования аромамасел для ароматизации воздуха.
- Меняющаяся подсветка водяного резервуара с возможностью отключения и фиксации цвета.
- Электронное управление.
- Ночной режим и таймер.

ЧТО ТАКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Относительная влажность представляет собой отношение содержания водяного пара к концентрации насыщенных паров воды в воздухе при определенной температуре в определенном объеме. Она обычно обозначается как «%RH», например, «45%RH». В воздухе всегда присутствуют водяные пары, содержание которых меняется в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем больше в воздухе паров. Именно поэтому применяется понятие «относительная влажность». Для поддержания влажности воздуха в помещении на комфортном уровне рекомендуется искусственно повышать содержание в воздухе воды, то есть делать то, что называется увлажнением воздуха.

ИДЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

- Наиболее удобное значение RH для человеческого организма: 40-60% RH
- Компьютеры и телекоммуникационная аппаратура: 45-60% RH
- Мебель и музыкальные инструменты: 45-60% RH
- Библиотеки (книги), художественные галереи и музеи: 45-60% RH
- Горшечные растения и зимние сады: 55-70% RH

ФУНКЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА

- Ночной режим.
- Восьмицветная подсветка с возможностью фиксации желаемого цвета.
- Функция настройки производительности. Вы можете подобрать необходимую производительность в соответствии с условиями микроклимата в помещении.
- Автоматическое выключение при недостаточном уровне воды. Когда уровень воды в ёмкости падает ниже необходимого, реле уровня воды отключает ультразвуковой генератор, предотвращая выход его из строя.
- Ароматизация воздуха. При необходимости, добавив несколько капель ароматизированного масла в воду, увлажнитель сможет наполнить воздух любимым ароматом.

Внимание!

Используйте только натуральные водорастворимые эфирные масла. Добавление любых других ненатуральных масел, например, синтетических, может привести к поломке прибора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимание: во избежание поражения током высокого напряжения или причинения себе травмы, пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже правила инструкции.
- Разборка основного устройства без консультации со стороны квалифицированных специалистов не допускается.
 - Самостоятельная замена сетевого провода без консультации со стороны квалифицированных специалистов не допускается.
 - Добавление в резервуар с водой каких-либо чистящих веществ или химических растворов, кроме рекомендованных производителем, не допускается.
 - Чистящий раствор для удаления накипи необходимо держать в местах недоступных для детей.
 - Любые изменения или модификации устройства без разрешения производителя недопустимы, поскольку могут привести к повреждениям, неудобствам в работе или даже к травме пользователя.
 - При появлении каких-либо ненормальных запахов или шумов немедленно выключить прибор и отключить главное питание. В случае необходимости ремонта он должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.
 - Перед перемещением или чисткой устройства его обязательно необходимо отсоединить от главного питания.
 - Во время работы устройства прикосновение к воде или другим частям, расположенным в водяном резервуаре, не допускается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтайте все инструкции перед первым использованием увлажнителя.

При использовании электрических приборов во избежание риска пожара, поражения электрическим током или причинения травмы всегда соблюдайте основные меры безопасности, в том числе следующие:

- 1) Не допускается включение прибора при отсутствии в нем воды.
- 2) Не допускается скрести поверхность преобразователя при помощи твердых и острых материалов и предметов.
- 3) Во избежание конденсации влаги не допускать прямого попадания водяного тумана непосредственно на поверхность мебели или других подобных объектов.
- 4) Применение при чистке преобразователя каких-либо чистящих веществ или химических растворов, кроме тех, которые поставляются или рекомендуются к применению нашей компанией, не допускается.
- 5) При очистке вода не должна попадать внутрь прибора.
- 6) Кроме того следует проверить следующее:
 - Необходимо держать устройство вдали от обогревателей и других нагревательных приборов, а также не допускать попадания на него прямых солнечных лучей.
 - Устройство следует эксплуатировать и хранить при нормальной комнатной температуре. Слишком низкая температура вредно влияет на устройство.
 - Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
 - Прибор должен находиться вне досягаемости детей. Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Убедитесь, что указанное в паспорте прибора рабочее напряжение соответствует напряжению в Вашей электросети.
 - Не располагайте шнур питания под коврами, ковровыми дорожками, напольными покрытиями, а также возле радиаторов, печей или обогревателей.
 - Не прокладывайте шнур под мебелью или бытовой техникой. Не располагайте шнур в местах, где об него можно споткнуться.
 - Не используйте прибор на открытом воздухе.
 - Не используйте удлинитель для подключения прибора к сети.
 - Вилка питания должна быть подключена таким образом, чтобы избежать риска опрокидывания увлажнителя или пролития жидкости. Размещайте прибор таким образом, чтобы вилка шнура питания легко доставала до стандартной электрической розетки.
 - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ увлажнитель при повреждении шнура. Пожалуйста, проверьте шнур на наличие признаков повреждения. Используйте только шнур питания, поставляемый с устройством.



Отключите прибор от сети, если шнур питания или вилка нагреваются, если появился запах гаря или нехарактерный шум.

Если шнур питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен на новый у изготовителя или его представителя во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара.

Не пользуйтесь прибором, если он был поврежден или упал. Возвратите его для проверки, регулировки или ремонта в сервисный центр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



НЕ размещайте увлажнитель во влажной среде.



НЕ подключайте шнур мокрыми руками.


Не тяните за шнур, чтобы выключить прибор из розетки. Для отключения прибора из сети беритесь непосредственно за вилку.



Всегда держите увлажнитель в недоступном для детей и домашних животных месте. Не позволяйте детям играть с прибором.



Всегда размещайте устройство на гладкой, плоской, безворсовой, неметаллической, водонепроницаемой и ровной поверхности вдали от прямых солнечных лучей. Никогда не размещайте устройство на мягкой поверхности, такой как кровать или диван.



Всегда устанавливайте прибор на высоте не менее 60 см над полом и на расстоянии не менее 30 см от стены, других устройств или деревянной мебели. Затруднения в процессе входа и выхода воздуха могут привести к сбою в работе устройства, что в свою очередь может привести к пожару или другим несчастным случаям.



НЕ ставьте увлажнитель на наклонную поверхность.



НЕ направляйте распылитель пара на стену.



НЕ закрывайте крышку с распылителем пара рукой или каким-либо другим предметом, когда устройство включено, чтобы не повредить изделие или не получить травму.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить устройство, когда оно подключено к источнику питания или включено.



НЕ перемещайте увлажнитель воздуха с водой под наклоном. НЕ наклоняйте увлажнитель с заполненным резервуаром, чтобы избежать утечки и попадания воды в воздухозаборное отверстие.



Не наливайте в увлажнитель горячую воду, а также другие жидкости. Используйте только холодную очищенную воду.






Не пейте воду из емкости для воды, не давайте ее животным и не используйте для полива растений. Слейте воду из резервуара в канализацию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эфирное масло не должно попадать на внешнюю поверхность устройства.
- Не помещайте корпус прибора под струю воды и не погружайте прибор в жидкость во избежание поражения электрическим током. Для чистки корпуса используйте чистую влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства или растворители для очистки.
- Не вставляйте пальцы, руки или какие-либо предметы в устройство во время работы.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или настраивать какие-либо электрические или механические функции этого устройства. Это приведет к аннулированию гарантии. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем.
- Ремонт электроприборов должен производиться только уполномоченным на это обслуживающим персоналом. Неправильный и неквалифицированный ремонт может привести к несчастным случаям и травмам.
- Не садитесь, не вставайте на прибор и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к воде во время работы устройства.
- Отключайте прибор от электросети, если вы не пользуетесь прибором длительное время, а также при его чистке, обслуживании и перемещении.
- Не заливайте воду через трубку распылителя или отверстие для выхода воздуха.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла и/или под прямыми солнечными лучами.
- Перемещайте увлажнитель двумя руками.
- Не используйте прибор для других, не предназначенных для использования целей.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА



1. Перед использованием увлажнителя необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее получаса. Прибор рекомендуется использовать при температуре 5-30 °C и относительной влажности не более 80 % RH.

Извлеките устройство из заводской упаковки. Установите увлажнитель на твердую водостойкую и плоскую горизонтальную поверхность.



2. Снимите верхнюю крышку с резервуара для воды.



3. Налейте чистую воду в резервуар для воды, используя лейку, водопроводный кран или подручную ёмкость до отметки максимального уровня воды. При первом запуске рекомендуется налить только половину резервуара.



Внимание! Никогда не заливайте воду в трубку для выхода воздуха, так как это приведет к неисправности устройства и отказу в гарантийном ремонте.

Никогда не заливайте воду выше линии максимального уровня.



4. Добавьте, по желанию, 5-6 капель эфирного масла в бак для воды.



Внимание! Никогда не заливайте масло в трубку для выхода воздуха, так как это приведет к неисправности устройства и отказу в гарантийном ремонте.

Примечание. Эфирному маслу потребуется несколько минут, чтобы смешаться с водой, прежде чем аромат начнет распространяться.



5. Установите верхнюю крышку на резервуар для воды.



6. Подключите разъем адаптера до упора в соответствующее отверстие сзади прибора. Вставьте шнур питания в электрическую розетку и используйте устройство.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Нажмите на кнопку включения ON/OFF, чтобы включить прибор. Увлажнитель начнёт работать на минимальном уровне. Загорятся индикаторы питания и минимального режима I. Нажмите ещё раз на эту кнопку, чтобы выключить устройство.

Примечание. Если уровень воды очень низкий, устройство не будет работать, а индикатор питания будет мигать в течение 10 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ УВЛАЖНЕНИЯ



Нажмите на кнопку включения ON/OFF, чтобы включить прибор. Загорится индикатор минимальной производительности I, устройство начнёт работать в минимальном режиме. Коснитесь кнопки увлажнения (III) один раз, устройство перейдёт в средний режим, и загорится соответствующий индикатор II. При касании кнопки (III) второй раз увлажнитель начнёт работать с максимальной производительностью (индикатор III). При третьем касании (III) прибор перейдет опять в минимальный режим.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ УВЛАЖНЕНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку увлажнения  несколько секунд, чтобы войти в ночной режим. Подсветка и все индикаторы, кроме индикатора питания, погаснут, а увлажнитель начнёт работать в минимальном режиме. Коснитесь кнопки , чтобы выйти из ночного режима.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Нажмите на кнопку включения ON/OFF, чтобы включить прибор. Коснитесь кнопки подсветки  один раз. Подсветка будет меняться автоматически, последовательно включая восемь цветов. Касаясь кнопки подсветки  от 2 до 9 раз, можно выбрать один определенный цвет из восьми возможных. Десятое касание кнопки  выключит подсветку.

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку подсветки  в течение нескольких секунд, чтобы выключить подсветку.

УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

Последовательно нажимая на кнопку таймера , установите время работы прибора в течение 2, 4 или 8 часов. Загорятся соответствующие индикаторы: 2H, 4H или 8H. Четвёртым нажатием сбросьте настройки таймера.

В данном приборе не используется гигростат или какая-либо другая система контроля влажности. Поэтому регулировать влажность в помещении нужно вручном режиме. Например, перевести устройство в минимальный режим, или отключить его на некоторое время. При высокой влажности в помещении возможно выпадение конденсата на верхней крышке или рядом с прибором. В случае появления влаги на поверхности, где установлен прибор, протрите поверхность сухой тканью, и на время отключите устройство.

Внимание! При первом запуске устройства максимальный уровень производительности пара достигается в течение нескольких часов. Небольшие изменения в работе преобразователя в это время не являются неисправностью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В том случае если пользователь не выполняет рекомендаций компании по использованию в приборе очищенной (отфильтрованной) воды и регулярной очистке преобразователя, а также когда используемая вода слишком жёсткая и содержит много минеральных солей, может возникнуть проблема известковых отложений. В результате на поверхностях внутренней части корпуса и пьезоэлемента образуются прочные наслоения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наличие отложений на поверхности преобразователя препятствует нормальной работе устройства и способствует выходу из строя преобразователя. В этом случае прибор гарантийному ремонту не подлежит.

• Порядок очистки преобразователя:

- 1) Для удаления известковых отложений на пьезоэлементе налить 50-100 мл чистящего раствора (рекомендуется использовать лимонную кислоту, растворённую с водой в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды) на поверхность преобразователя и подождать 20-30 минут.
- 2) Очистить известковые отложения при помощи мягкой щётки (запрещено использование жёстких или острых предметов).
- 3) Промыть преобразователь чистой водой.

• Порядок очистки внутренней части корпуса:

- 1) При помощи мягкой ткани, смоченной в чистящем растворе (рекомендуется использовать лимонную кислоту, растворённую с водой в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды), очистить внутреннюю часть корпуса.
- 2) Промыть внутреннюю часть корпуса чистой водой.

• Порядок очистки корпуса прибора:

С помощью мягкой влажной ткани очистите корпус прибора. Не используйте жесткую ткань, абразивные, а также различные химические средства во избежание царапин и повреждений лакокрасочного покрытия на устройстве.

• Производитель рекомендует:

Проводить очистку преобразователя и внутренней части корпуса каждую неделю. Если вода слишком жёсткая или содержит много минеральных солей, применять очищенную (отфильтрованную) или дистиллированную воду.
Для поддержания воды в свежем состоянии менять её раз в день или чаще.

Внимание! Заливайте в прибор только свежую воду. Перед добавлением свежей воды всегда выливайте остатки той, которая остаётся в устройстве.

Внимание! Если после заливки воды в резервуар водяной туман не выходит из распылителя пара, то необходимо проверить, что уровень воды не превышает допустимый, а крышка установлена, как следует.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

• Мы рекомендуем тщательно очистить увлажнитель перед хранением и транспортировкой. Перед хранением и перемещением устройства убедитесь, что все детали чистые и сухие. Не оставляйте воду в резервуаре. Вода, оставшаяся в увлажнителе, может привести к образованию минеральных отложений и способствовать росту нежелательных микроорганизмов. Храните увлажнитель в прохладном и сухом месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

Внимание! Всегда выключайте устройство перед транспортировкой. Всегда отключайте вилку кабеля питания от розетки. Транспортируйте устройство только в пустом состоянии (без воды).

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА

Утилизируйте этот продукт по истечении срока его службы в соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования 2012/19 / EU-WEEE. Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, и его необходимо вернуть в пункт сбора отходов электротехнической и электронной продукции.

РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Если ваш увлажнитель не работает надлежащим образом, проверьте его, прежде чем обратиться в сервисный центр.

Признак неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Не горит индикатор питания, не работает вентилятор, и нет увлажнения воздуха.	Питание не включено.	Включите вилку питания. Включите прибор.
Индикатор питания горит, вентилятор работает, но нет увлажнения воздуха.	В емкости нет воды.	Добавьте воду в емкость.
Специфический запах водяного тумана.	Характерно для нового устройства. Грязная или слишком долго хранившаяся вода.	Открыв крышку водяной емкости, выдержите прибор в прохладном месте в течение 12 часов. Очистите водяную емкость и смените воду.
Индикатор питания горит, вентилятор не работает, нет увлажнения воздуха.	Слишком высокий уровень воды в водяном резервуаре.	Слейте лишнюю воду из резервуара и закройте крышку.
Низкая производительность.	Образование наростов на преобразователе. Грязная или слишком долго хранившаяся вода.	Очистите преобразователь. Смените воду.
Ненормальный шум.	Резонанс из-за недостаточного количества воды в водяной емкости. Резонирует с поверхностью, на которой прибор установлен.	Добавьте воду в емкость. Поставьте прибор на ровную поверхность.

Если приведенные выше меры не дали положительных результатов, обратитесь в наш центр клиентского обслуживания или его местный филиал. Номер телефона центра обслуживания указан на гарантийном талоне и сайте представителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства:	увлажнитель воздуха
Модель:	AC2502
Объем резервуара для воды:	2,5л.
Уровень шума:	не более 35 дБ
Материал:	Полипропилен (антикоррозионный)
Питание:	DC 24В±5% пост. ток от адаптера
Мощность:	24Вт±3Вт
Размер прибора:	180x180x252 мм
Площадь обслуживания:	до 20 м ²
Расход воды:	до 200 мл в час
Масса:	0,98 кг



Производитель: LLC AIRINCOM.

Изготовитель: «Guangdong Kegao Electronics Co., Ltd.»

No.39 East Science & Technology Ave, Zone A Shishan Science & Technology Industrial Park, Nanhai, Foshan, Guangdong, China.

«Гуандун Кегао Электроникс Ко., Лтд.»

№ 39, Восточный проспект науки и технологий, Зона А

Научно-технологический промышленный парк Шишань,

Нанхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Произведено в Китае.

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ:

ООО «АЭРИНКОМ», 127238, г. Москва, ул. Верхнелихоборская,

д. 8, 141031, Московская обл., Мытищинский район, пос.

Нагорное, строение 24/Л, +7(495)663-99-85, info@airincom.ru

Первые четыре цифры серийного номера, расположенного на корпусе прибора, указывают год и месяц производства.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и функций прибора без предварительного уведомления покупателя.

Список гарантийных мастерских опубликован на сайте

www.airincom.ru.

Срок службы 5 лет.

Гарантия 1 год.

