



Устройство для очистки воздуха -
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
AIC XJ-4000 / XJ-4400

Инструкция по эксплуатации

Перед началом использования внимательно прочтайте инструкцию, особенно раздел безопасности, для правильной эксплуатации устройства. Данное руководство должно храниться в справочных целях.

Инструкция по применению.

Функции и отличительные особенности

- Автоматический режим работы и проверка качества воздуха
- Встроенные датчики пыли и запаха (дыма)
- Плазменная (электростатическая) технология очистки воздуха
- Стерилизация и антисептическое воздействие УФ светодиодами
- Генерация отрицательных ионов
- Шесть режимов настройки производительности
- Управление при помощи Wi-Fi*
- Цифровой дисплей с отображением частиц 2.5PM*
- Фотокаталитическая система очистки воздуха
- Высококачественный фильтр HEPA с активным карбоновым слоем
- Очистка воздуха отзвешенных частиц в воздухе до 99.97%
- Эффективное удаление пыли, запахов, аллергенов и табачного дыма
- Датчики своевременной очистки или замены основных фильтров
- Эффективная фильтрация частиц от 1 до 0.03 микрона
- Встроенный таймер
- Дистанционное управление

* для модели XJ-4400

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения током высокого напряжения или причинения себе травмы, пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже правила эксплуатации.

⚠ Внимание!



RATED
VOLTAGE

Прибор работает только от переменного тока, напряжение сети должно соответствовать техническим характеристикам прибора.



DO NOT
DISMANTLE

Любой ремонт электроприбора должен производить только квалифицированный персонал. Использование устройства после неправильного ремонта может стать небезопасным для его пользователя.



DO NOT

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее, чтобы Вы смогли воспользоваться ею в дальнейшем.



DO NOT

Лицам, незнакомым с инструкций по эксплуатации, а также детям и лицам, находящимся под воздействием медикаментов, алкоголя или наркотиков, запрещается использование прибора.



DO NOT

Используйте устройство только в помещениях в соответствии с техническими характеристиками. Неправильное использование может представлять опасность для здоровья и жизни.



DO NOT

Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающего прибора.



DO NOT

Никогда не пользуйтесь прибором, если повреждены сетевой кабель или вилка; если вы уронили устройство или повредили его каким-либо образом.



Unplug



DO NOT

Всегда отключайте прибор от сети: перед каждой чисткой/уходом, сборкой/разборкой отдельных частей и перед каждой перестановкой.



DO NOT

Установите прибор на ровную, жёсткую поверхность.



DO NOT


Не ставьте прибор рядом с обогревателями.



DO NOT

Не погружайте основной корпус в воду или другие жидкости.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство для очистки воздуха AIC XJ-4000 / XJ-4400 (далее воздухоочиститель) представляет собой воздухоочиститель, предназначенный для очистки воздуха в помещении от различных загрязнений, таких как: пыль, аллергены, запахи, масляные взвеси, табачный дым, гарь, аэрозоли и мельчайшие пылевые частицы.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Устройство для очистки воздуха AIC XJ-4000 / XJ-4400 может быть использовано в местах общего пользования, офисах, серверных, небольших производственных (с неагрессивной средой) и коммерческих помещениях.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Использование фильтров

Перед первым использованием снимите с фильтра пластиковый пакет, если он есть. Если пластиковый пакет не удалить, то Вы услышите посторонний шум во время работы прибора.


- Эффективность очистителя воздуха снизится, если Вы будете использовать его без фильтров.
- При первом использовании новые фильтры могут выделять незначительный запах. Запах исчезнет сам собой после одного дня использования прибора.
- Пожалуйста, закрывайте окна и двери во время работы прибора. При длительной работе рекомендуется периодически проветривать помещение.
- Если запах в помещении слишком сильный (например, во время приготовления пищи), рекомендуется сначала проветрить помещение, а уже остаток запаха устранить при помощи прибора. В противном случае ресурс угольного фильтра может значительно сократиться.



Включение

- Установите прибор на ровной поверхности. Убедитесь в том, что отверстия входа и выхода воздуха не заблокированы посторонними предметами (на расстоянии не менее 30 см до окружающих объектов). Также рекомендуется поместить прибор вне досягаемости детей.
- Перед включением проветрите помещение, в котором собираетесь установить прибор. После этого закройте окна, двери и включите прибор в сеть (рис.1). Если условия не позволяют проветрить помещение, то сначала очистите его в ручном режиме в течение нескольких часов. А затем выключите прибор, отключите от сети на пару минут и снова включите.
- Запустите прибор в автоматическом режиме.

При первом включении цвет индикатора качества воздуха будет меняться в течение одной минуты (прибор будет запоминать условия чистого воздуха), после чего он отобразит реальное состояние качества воздуха (рис.2).




ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

После каждого подключения к сети прибор будет повторять процедуру анализа качества воздуха и запоминать изначальное состояние воздуха как эталон.

При каждом выключении прибора из сети память о состоянии воздуха будет обнуляться.

Панель управления



А) Кнопка включения/выключения [].

Нажав данную кнопку, Вы включите прибор. Он начнёт функционировать в автоматическом режиме. При повторном нажатии прибор выключится.

Б) Режим производительности [].

Прибор имеет 6 различных уровней производительности на выбор. Пожалуйста, выберите подходящий режим, исходя из качества воздуха и площади помещения. При повторных нажатиях данной кнопки, режим производительности будет меняться, согласно следующей последовательности:



Символ **K** на схеме указывает на индикатор выбранного режима: 1 деление – **Silent**, 2 деления – **Low**, 3 деления – **Medium**, 4 деления – **High**. Символ **I** на схеме указывает на индикатор выбранного режима: **Turbo** или **AUTO**.

В автоматическом режиме прибор будет сам подбирать нужную производительность, исходя из степени загрязнения окружающего воздуха, определяя её при помощи встроенного датчика. Как только воздух будет очищен, прибор перейдет на тихий (**Silent**) режим работы. Качество воздуха будет отображаться цветовым индикатором качества воздуха (см. структурную схему на стр.2):

зеленый – чисто;

жёлтый – низкий уровень загрязнения;

оранжевый – средний уровень загрязнения;

красный – высокий уровень загрязнения.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

С) УФ лампа .

Кнопка  включает и выключает ультрафиолетовые светодиоды, воздействующие на фотокаталитический фильтр. При включении загорается **UV** на дисплее (символ **M** на схеме). Фотокаталитический фильтр эффективно удаляет до 99% различных загрязнений, таких как: формальдегид, бензол, толуол, ксиол и другие летучие органические соединения, а также удаляет газы, газовые примеси и неприятные запахи, присутствующие в воздухе. Диоксид титана (TiO₂), нанесенный на поверхность фотокаталитического фильтра, активируется под воздействием излучения УФ диодов и окисляет до углекислого газа и воды различные органические молекулы и запахи, вызванные курением, приготовлением пищи и домашними животными.

Д) Таймер .

Нажав данную кнопку, Вы можете выставить таймер на продолжительность работы прибора. Можно установить таймер от 1 до 9 часов (на дисплее будет отображено соответствующее значение 1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h в месте, обозначенном символом "J" на схеме), либо на постоянную работу (на дисплее будет отображен символ 88).

Е) Ночной режим .

Нажав кнопку , Вы включаете Ночной режим. В данном режиме вся подсветка прибора будет погашена, а вентилятор будет работать в тихом режиме. Повторное нажатие отключит Ночной режим.


Ф) Индикатор очистки фильтра **CLEAN CELL**.

Если загорелся красный индикатор "**CLEAN CELL**", значит необходимо провести чистку прибора и фильтров согласно рекомендациям производителя. После очистки и установки плазменного фильтра, включите прибор, одновременно нажмите и удерживайте кнопки под символом **E** (Ночной режим) и **D** (таймер) в течение примерно трёх секунд до звукового сигнала. Индикатор "**CLEAN CELL**" погаснет, а таймер очистки фильтра обнулится.




Г) Индикатор замены фильтров **REPLACE FILTER**.

Если загорелся красный индикатор "**REPLACE FILTER**", значит пришло время замены комбинированного фильтра (HEPA, угольного) согласно рекомендациям производителя. После установки фильтров включите прибор, нажмите и удерживайте кнопки под символами **E** (Ночной режим) и **B** (режим производительности) в течение примерно трёх секунд до звукового сигнала. Индикатор "**REPLACE FILTER**" погаснет, а таймер замены фильтров обнулится.



И) Защита от детей **LOCK**.

Нажав и удерживая кнопки **E** (Ночной режим) и **A** (включение/выключение прибора) в течение примерно трёх секунд до звукового сигнала, Вы можете включить режим защиты от детей. Загорится индикатор **LOCK**, и все кнопки на панели управления будут заблокированы. Повторная процедура отключит данный режим.



Л) Индикаторы пыли (**DUST**) и запаха (**GAS**).

Как только датчик уловит запах или пыль в воздухе, на панели загорятся соответствующие индикаторы.

Ж) Индикатор PM2.5 (для модели XJ-4400) и таймера.

Датчик PM2.5 определяет наличие тонкодисперсной пыли размером от 0,5 до 10 мкм и показывает их количества с помощью индикатора PM2.5: 0-50 – чистый воздух; 51-150 – низкий уровень загрязнения; 151-250 – средний уровень загрязнения; 251 и выше – высокий уровень загрязнения.

К) Индикатор производительности.

Л) Индикатор ночного режима.

М) Индикатор ультрафиолетового излучения.

Н) Индикатор ионизации (для модели XJ-4400).

О) Индикатор Wi-Fi (для модели XJ-4400).



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Пульт дистанционного управления

Описание кнопок соответствует инструкции к панели управления (см стр. 4, 5)



УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ


Отсканируйте QR-код и загрузите приложение Smart Life (Tuya) в своё мобильное устройство. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении.



Подключение к сети

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки и в течение примерно 3 секунд, пока символ Wi-Fi на панели управления не начнет быстро мигать. Устройство готово для подключения к сети.

Если подключение к сети не произошло в течение 3 минут, то повторите указанную выше процедуру еще раз.







ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Добавление устройства в мобильном приложении

Описание кнопок соответствует инструкции к панели управления (см. стр. 4, 5)



1. Нажмите «Добавить устройство».



2. Найдите «Воздухоочиститель» в разделе «Мелкая бытовая техника».



3. Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4ГГц и введите пароль.



4. Убедитесь, что индикатор на панели быстро мигает, и нажмите «Вперед».

5. Нажмите «Готово».




ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


Работа в мобильном приложении



Установка режимов.



Установка производительности.



Установка функций.

Решение проблем подключения по сети

Вопрос. Почему устройство постоянно не может подключиться к сети Wi-Fi?

- Пожалуйста, проверьте, доступен ли сигнал Wi-Fi.
- Пожалуйста, проверьте, правильно ли введен пароль Wi-Fi.
- Пожалуйста, убедитесь, что сигнал Wi-Fi маршрутизатора поддерживает стандарт IEEE802.11b/g/n.

Если маршрутизатор поддерживает оба сигнала 2,4 ГГц и 5 ГГц, отключите сигнал 5 ГГц в настройках маршрутизатора.

- Пожалуйста, проверьте, превышает ли количество IP-соединений маршрутизатора максимальное значение. Если это так, пожалуйста, закройте ненужные соединения и повторите попытку.

Вопрос. Если поменяли маршрутизатор на новый, как перенести сетевое соединение на новый маршрутизатор?

- Пожалуйста, для подключения следуйте инструкциям, указанным в данном руководстве.

Вопрос. Устройство может управляться с мобильного телефона только в той же сети Wi-Fi?

- Пока ваш мобильный телефон может подключаться к сети, независимо от того, поддерживает ли она 2G / 3G / 4G или другую сеть Wi-Fi, устройством можно управлять где угодно и когда угодно.

Вопрос. Состояние устройства в приложении отображается в реальном времени?

Конечно, статусы приложения и устройства полностью совпадают.


Подключение в режиме AP (точка доступа)

Если вы не можете подключиться к сети, когда символ быстро мигает, попробуйте подключиться в режиме AP (символ мигает медленно).


Нажмите и удерживайте одновременно кнопки и в течение примерно 3 секунд два раза подряд, пока символ Wi-Fi на панели управления не начнет медленно мигать. Устройство готово для подключения к сети.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




1. Нажмите «Добавить устройство».




2. Найдите «Воздухоочиститель» в разделе «Мелкая бытовая техника».



3. Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4Гц и введите пароль.



4. Нажмите «Режим сетевого соединения» и выберите «Режим AP». Затем выберите «Индикатор подтверждения медленно мигает» и нажмите кнопку «Далее».



5. Переведите сигнал Wi-Fi на SmartLife-XXXX.




6. Нажмите «Готово».

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Разборка прибора

1 Снятие передней панели




Возьмите переднюю панель за выступы и аккуратно потянните на себя.
Установка:
1. Вставьте низ панели в зацеп "A".
2. Аккуратно установите панель на место.


2 Извлечение электростатического фильтра.

Нажмите на электростатический фильтр сверху вниз. Возьмитесь двумя руками за выступы и потянните фильтр на себя.

Установка:
1. Вставьте низ электростатического фильтра в отверстие "B".
2. Аккуратно установите фильтр



3 Извлечение предварительного фильтра




Возьмитесь за выступ "O" и потянните фильтр вверх.

Установка:
1. Приложите фильтр к соединительным защелкам с двух сторон.
2. Закрепите фильтр так, чтобы все защёлки вошли в зацепление.

4 Извлечение комбинированного (HEPA и угольного) фильтра


Потянните за язычок, расположенный в верхней части фильтра.

Установка:
поместите фильтр на прежнее место правильной стороной, как указано на боковой части фильтра (язычком наружу и вверх). Не переворачивайте фильтр.



5 Извлечение фотокatalитического фильтра

Потянните за язычок, расположенный в верхней части фильтра.
Установка:
поместите фильтр на прежнее место правильной стороной, как указано на боковой части фильтра (язычком наружу и вверх).




Очистка устройства

1 Очистка лицевой панели



Используйте мягкую и влажную ткань для чистки, избегайте соскабливания краски на крышке.
Используйте щетку для чистки воздухозаборников и выходов

2 Очистка предварительного фильтра




Рекомендуется промывать фильтр раз в 2-3 недели под проточной холодной водой, предварительно промыв его мыльным раствором. После очистки тщательно просушить перед установкой в устройство.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Очистка устройства

3 Очистка электростатического фильтра



Период очистки раз в 4-8 недель.
Метод очистки описан на странице 9.

5 Очистка датчика




Период очистки раз в 1-2 месяца. Когда датчик загрязняется пылью и прочими частицами.
Используйте ватный тампон, чтобы стереть пыль, иначе чувствительность снизится.

4 Очистка фильтров


Фотокаталитический фильтр TiO₂

HEPA / Угольный фильтр



Рекомендуемый период очистки 1 раз в мес.
С помощью мягкой щетки пылесоса или сухой
мягкой ткани удалите пыль с обеих сторон
фильтра. Комбинированный фильтр мыть нельзя!

6 Очистка внутреннего корпуса




Используйте влажную и мягкую ткань, для того
чтобы протереть и очистить внутреннюю
поверхность корпуса.
При очистке не допускайте намокания УФ
светодиодов.

Замена комбинированного фильтра

Если фильтр изменил цвет на серый, или на панели управления постоянно мигает индикатор замены фильтров „REPLACE FILTER“ (но не позднее 2-х лет с момента начала эксплуатации), то необходимо поменять фильтры на новые, как можно скорее, см. инструкцию на странице 7.

Сброс информации о замене фильтров “REPLACE FILTER”

Пожалуйста, после замены фильтров используйте инструкцию по
обнулению датчика на странице 5.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Очистка электростатического фильтра

Пожалуйста, очищайте электростатический фильтр в случае, если:


Индикатор “**CLEAN CELL**” на панели управления мигает или светится.

Слышен нехарактерный шум (шипение, потрескивание) из устройства.

Прибор использовался в помещениях с загрязнённым воздухом.

1 Снимите лицевую панель, предварительный и электростатический фильтры

Для извлечения фильтра, пожалуйста, обратитесь к инструкции на стр. 7




2 Замочите электростатический фильтр перед очисткой

Для удобного доступа расположите фильтр в раковине / ванной.

Твердые остатки, такие как смола от табачного дыма, не смываются легко. Для этого:

- ① Используйте мягкое моющее средство;
- ② Используйте только теплую воду (ниже 40 градусов)!



3 Очистите электростатический фильтр


Для чистки используйте кисточку или зубную щетку. Пожалуйста, следите за тем, чтобы не повредить электропроводящие струны.

Если какая-либо из струн порвана, очиститель потеряет возможность работать корректно и качественно очищать воздух.

Любая порванная струна должна быть изъята из фильтра и заменена на новую.

Запрещается использование воздухоочистителя с порванной струной - это может вызвать искрообразование или короткое замыкание!

Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неполадки.




ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Очистка электростатического фильтра


4 Тщательно просушите фильтр

После того как плазменный фильтр был промыт, пожалуйста, тщательно просушите его, оставив на 6-8 часов в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой в устройство убедитесь, что фильтр совершенно сухой. Установка в устройство мокрого или влажного фильтра может привести к короткому замыканию или поломке устройства.



5 Сбросьте показания индикатора “CLEAN CELL”

Пожалуйста, после процедуры по очистке и просушке электростатического фильтра используйте инструкцию по сбросу информации индикатора “CLEAN CELL” на странице 5.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Необходимо проверить	Решение
Датчик запаха или пыли не работает или мигает	Окружающая среда	Качество воздуха в помещении слишком низкое, проветрите помещение, улучшите вентиляцию.
	Датчик пыли	<ul style="list-style-type: none">• Датчик пыли слишком загрязнен, см. инструкции по очистке на стр. 11• Датчик пыли неисправен, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Датчик запаха	<ul style="list-style-type: none">• При первоначальном анализе качества воздуха датчик запаха некорректно сохранил информацию. Обратитесь к странице 3• При первоначальном использовании или если устройство было отключено от сети более чем на неделю, датчик будет менее чувствительным. Через 1-2 дня датчик снова восстановит свою чувствительность.• Датчик запаха неисправен, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Индикатор качества воздуха всегда отображается зеленым	Датчики	<ul style="list-style-type: none">• Воздух внутри помещения был чистым и датчик не реагировал• Сенсор мог находиться слишком далеко от любого раздражителя (пыль, дым), которого он мог обнаружить. Переместите устройство ближе к основным источникам загрязнения окружающей среды.• Протестируйте воздухоочиститель используя пыль, дым или аэрозоль рядом с прибором. Если индикатор качества воздуха изменил цвет с зеленого на другой, то прибор должен работать должным образом.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Необходимо проверить	Решение
Прибор не включается	Шнур питания Кнопку включения / выключения Лицевая панель / Электростатический	Подключите шнур питания. Нажмите кнопку питания. Убедитесь, что передняя крышка и электростатический фильтр установлены корректно.
Загорелся красный индикатор "REPLACE FILTER"	HEPA фильтр	Очистите или замените фильтры и сбросьте показания датчика. Инструкции на стр. 10, 11.
Загорается красный индикатор "CLEAN CELL "	Электростатический фильтр	Обслужите электростатический фильтр и сбросьте показания датчика. Инструкции на стр. 10-13.
Электростатический фильтр не удаляет частицы	Электростатический фильтр	Электростатический фильтр слишком загрязнен, пожалуйста, очистите его. Возможно повреждение электростатического фильтра. Электростатический фильтр не полностью высох после очистки. Повреждена электропроводящая струна. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
Фильтр HEPA не удаляет пыль	HEPA фильтр	Передняя и задняя часть фильтра HEPA ошибочно установлена обратной стороной. У фильтра HEPA закончился ресурс. Замените фильтр.
Треск, громкое шипение, посторонние звуки, искрение внутри прибора	Электростатический фильтр	Треск, посторонние звуки, искрение может возникать по следующим причинам: Устройство используется во влажном помещении, прибор захватывает крупные и влажные частицы пыли. Ограничте воздействие влажной среды. Фильтр сильно загрязнен, его необходимо очистить. Если после очистки эффект продолжается, элемент фильтра может быть поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неприятный запах на выходе воздуха	Фильтр HEPA и электростатический фильтр	Если фильтр HEPA слишком загрязнен, замените его. Очистите электростатический фильтр.
Индикатор качества воздуха всегда отображается красным цветом	Окружающая среда Датчики	Качество воздуха в помещении слишком низкое, проветрите помещение, улучшите вентиляцию. • Очистите датчик пыли используя пылесос, см. инструкции на стр. 11 • Возможно, потому что комната не является закрытой средой и загрязнения продолжают поступать извне. Или потому что в помещении возникло загрязнение (например, курение / домашние животные и т.д.) • Потребуется время для достижения чистой окружающей среды.
Мигает индикатор качества воздуха	Окружающая среда Прибор	Качество воздуха в помещении слишком низкое, проветрите помещение, улучшите вентиляцию. Прибор неисправен, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XJ-4000 / XJ-4400
Напряжение	AC220~240В/50Гц
Потребляемая мощность	55Вт (без учета УФ светодиодов 10Вт)
Ионизация	$\leq 5 \times 10^4$
Активный кислород	$\leq 5 \times 10^{-3}$
Уровень шума, дБ	25 / 35 / 45 / 55 / 60 дБ
Воздухообмен	300м ³ /ч
Габариты (мм)	404 × 282 × 543мм
Площадь использования	20-50м ²
Масса	6.8кг



Производитель: LLC AIRINCOM.

Изготовитель:

SHANGHAI NEO.TEC ELECTRON CO., LTD.

4501 Hu Qing Ping Highway (Hong Cheng Industrial Zone), Shanghai,
China

Шанхай НеоТек Электрон Компани Лтд., Китай

4501, Ху Чин Пин шоссе (Промышленная зона Хун Ченг), Шанхай,
Китай

Произведено в Китае.

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ:
ООО «АЭРИНКОМ», 127238, г. Москва, ул. Верхнеглихобурская, д.
8, 141031, Московская обл., Мытищинский район, пос. Нагорное,
строение 24/Л, +7(495)663-99-85, info@airincom.ru

EAC

CE

Первые четыре цифры серийного номера, расположенного на
корпусе прибора, указывают год и месяц производства.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн,
функции и технические характеристики прибора без
предварительного уведомления покупателя.

Гарантийный срок – 1 год. Срок службы прибора 5 лет.
Список гарантийных мастерских опубликован на сайте
www.airincom.ru

